Work Order ID 6680	r ID 6680	Order	Work
--------------------	-----------	-------	------

Monday, February 28, 2011 9:54:56 AM



Page 1

Item ID:

D3186-2M

Accept

Setup Start

Stop



Revision ID:

Item Name:

SPACEPOD DOOR RH

Start Date:

Required Date: 3/25/2011

2/28/2011

Start Oty: 1.00 **Reg'd Qty:** 1.00

Cust Item ID:

Customer:

Reference:

Approvals:

Process Plan:

QC:

Date:

Date: 1//02/28 Tooling:

SPC (Y/N):

Date:

Date:

Run Start

Stop



Reject Reject Insp.

Sequence ID/ Work Center ID Operation Description

Revision Nbr

Set Up/ **Run Hours** Tool ID

Tool # Plan Accept Code Qty

Qty

Number

Stamp

Draw Nbr

D3186 Rev E

100

Purchasing

Purchasing

PURCHASING

Memo

0.00

0.00

Issue P/O: 13 565 Description:D3186-2MDoor

Supplier: Delastek

Conformity Certificate and Process sheet required

Ship 3 Items from Previous steps

110

Receive & Inspect for Damage & Mat'l Certs

0.00

Packaging

0.00

Packaging

Ensure a copy of certification of conformity and process sheet from Delastek is

attached.

11102/28

Dart Aerospace Ltd

W/O:			WO	RK ORDER CHANG	ES			
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CHAN	CHANGE By Date Qt			ty Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
Part No		PAR #:	Fault Categ	ory:	NCR: Yes	No DQA: _	Date: _	
	Re	solution:	Disposition	:	_ QA: N/C Cld	sed:	Date: _	
NCR:			WORK ORDE	R NON-CONFORMA	NCE (NCR)		
DATE STEP		Description of NC Corrective Action Section				Verificati		Approval
- DAIL	J.L.	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Section C	Chief Eng	QC Inspector
				·				
		-						
		•						
		-						

NOTE: Date & initial all entries

Work Order ID 66801



Page 2

Insp.

Stamp

Monday, February 28, 2011 9:54:56 AM Item ID: D3186-2M Accept Setup Start **Revision ID:** Stop Item Name: SPACEPOD DOOR RH Start Qty: 1.00 **Start Date:** 2/28/2011 **Cust Item ID:** Required Date: 3/25/2011 Req'd Qty: 1.00 **Customer:** Reference: Run Start Process Plan: **Tooling:** Approvals: Date: Date: Stop Date: SPC (Y/N): Date: Sequence ID/ Tool ID Tool # Plan Reject Reject **Operation** Accept Set Up/ Qty Qty Work Center ID Description **Run Hours** Code Number QC6- Inspect dimensions to drawing 0.00 120 Memo Quality Control Check for void spot and pins. Identify as per dwg & Stock Location: 130 ET 11-06-01 0.00 Packaging Memo Packaging

140

Quality Control

QC21- Final Inspection - Work Order Release

Memo

0.00

0.00

Dart Aerospace Ltd

W/O:	<u>.</u>		W	ORK ORDER CHANG	GES						
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE				у	Date	Qty	Approvai Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector	
									1 100 11191		
Part No	:	PAR #:	Fault Cate	gory:	NCR:	Yes N	lo DQ	A:	Date:		
Resolution: Dispositi				n:	QA: N	/C Clo	sed:		Date: _		
NCR:		,	WORK ORD	ER NON-CONFORM	ANCE (NCR)					
		Description of NC Corrective Action Section					Verific	ation	1 Approval	Approval	
DATE	SIEP	STEP Description of NC Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng		ign & Date	Section C			Chief Eng	QC Inspector
										·	

NOTE: Date & initial all entries

Picklist Print

F . . *

Monday, February 28, 2011 9:54:52 AM

Work Order ID: 66801

Parent Item: D3186-2M

Parent Item Name: SPACEPOD DOOR RH

Start Date: 2/28/2011

Required Date: 3/25/2011

Page 1

Start Qty: 1.00

Required Qty: 1.00

Comments:

IPP Rev:A New Issue 06-12-04 ec IPP rev D rv D dwg 07.03.07 ec

Component Item ID/ Item Name	Replacement Item ID	Mfg/ Purch	Bin Primary Item Location	Last Location	Route Seq ID	Unit of Measure	Qty on Hand	Qty per Kit	Total Qty	Qty Issued	Date Issued	Status
D3186-2P		Purchased	No		110	Each	0.0000	1	1	1	,	
Spacepod Door				6	(80(410/1	(P)	[]_

Spacepod Door

Dart Aerospace Ltd

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
W/O:			W	ORK ORDER CHANGE	S				
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE				Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
				•			•		
Part No	*	PAR #:	Fault Cate	egory:	NCR: Yes	No DQ	A:	Date: _	
	R	esolution:	Dispositio	Disposition: QA: N/C Closed: Date:					
NCR:		\	WORK ORD	ER NON-CONFORMA	NCE (NCR	()			
DATE STEP	Description of NC			ction B Verifica				Approval	
	JILF	STEP Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Section C	ion C	Chief Eng	QC Inspector
						or an artist of the control of the c			

NOTE: Date & initial all entries



Dart Aerospace Ltd. 1270 Aberdeen Street Hawkesbury, ON K6A 1K7

Tel: 613 632 9577 Fax: 613 632 1053

PURCHASE ORDER

Purchase Order ID PO13565

Purchase Order Date 2/28/2011 PO Print Date 2/28/2011

Page Number 1 of 1

1

Order From:

VU-DEL003

DELASTEK INC

2699 5E AVENUE, LOCAL C.P 10100

GRAND-MERE, QC G9T 5K7

CA

Contact Name

Vendor Phone

819 533 5788

Vendor Fax

819 533 3494

Vendor Account Nbr

Buyer

Chantal Lavoie

Requisition Nbr

Tax Resale Nbr

Terms Currency

USD

Net 30

10127-2607

FOB

Destination-Collect

Ship To:

DART AEROSPACE LTD

1270 ABERDEEN HAWKESBURY, ON K6A 1K7

CANADA

Line	Nbr Reference Revision ID Vendor Part Number	Description/ Mfg ID	Req Date/ Taxable Un	Req Qty/ it of Measure	Ship Method	Unit Price	Extended Price
1	D3188-2P	Spacepod Body	4/15/2011 Yes	1.00 Each	Purolator ground	\$2,177.0000	\$2,177.00
		Special Inst:	AS PER DWG D31 B66803	88 REV. F			
2	D3186-2P	Spacepod Door	4/15/2011 Yes	1.00 Each	Purolator ground	\$711.0000	\$711.00

Special Inst:

AS PER DWG D3186 REV. E

B66801

PO Total:

14/0/18

\$2,888.00





No substitution or deviation without consent.

Change Nbr:

Change Date:

2/28/2011

Certificate of Conformity or Material Certification required when applicable

	-			
		,		
•				



Delastek inc. 2699 5e avenue Local 14, Porte -A-Grand-Mère, Québec G9T 5K7 Can ** Fax (819) 533-3494 **

PACKING SLIP

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Ship to:

 Invoice #	38492
 Customer#	DART US

Warehouse: M.	AÍN	
# A	Bill to:	
DART AEROSP	ACE LTD	

1270, Aberdeen Street Hawksbury, Ontario K6A 1K7

Telephone: (819) 533-5788

Canada

Telephone: 613-632-5200 Contact: Linda Lacelle DART AEROSPACE LTD 1270, Aberdeen Street Hawksbury, Ontario K6A 1K7 Canada

Ship via F.O.B. Terms Salesperson Fedex Freight Collect Origin Net 30 days USA Claude Lessard, ext. 233 Order by Ship date Order Date Our PO# Your PO# GST/PST# 17/05/2011 02/03/2011 16930 Chantal Lavoie PO13565 Order B.O. Current Qty Qty Ship. Item # Item Description DKC134-0060 1 0 1 LINE 2 N° D31862P Spacepod Door RH B66801 U de M: Each Dwg. Rév.: E No. série No. lot B66801 32791

It is hereby certified that all materials, process and finished items were controlled and tested in accordance with the requirements of the purchase order and applicable specifications. All such records are on file at our plant and available for review upon request.

Ship.

Zeust.	Adm.	Quality

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
			ı
			ı
			1
			i
			1
			1
		100	l



Mardi. 2011-04-19 07:37:22

Utlisateur:

Pascal Carignan

Feuille de Procédé

Client

DART AEROSPACE LTD : DART US

No. B.V. :

Numéro Job

: 32791 Numéro Soumission: 3769

Numéro B.A.

Cette fois

: 2011-04-19

Prsht Rev.

: NC

Prem. fois : 32550 Job précédente

Écrit par

Commentaires

Vérifié & Approuvé pa

Type

: N° de pièce Client: D31862M

Process Sheet Rév.: 01 changer le sikkens AAC1390 pour le P15-3 (AAC1492), enlever le AAC1617, changer le freekote 44-NC pour le

Wolo

Nom Dessin

Date Dûe

: SPACEPOD DOOR RH : DKC134-0060

Numéro Article Numéro Dessin

: D3186

Projet Numéro Révision dessin

: DK-359 : E

Matériel

: 7781 & 411-350 : 2011-04-26

Qté:

1 UdM: UNITE

B 66801

* Change le # de piece dient: D31862P

Produit additionnel

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

1.0

AAC1616

N° 83634, Frekote Loctite Wolo

Commentair Qty.: 0.050 UNITE(s)/Unit Total:

N° 83634, Frekote Loctite Wolo

0.050 UNITE(s) # de Lot:

2.0

3.0

4.0

7.0

PRÉPARATION

Préparation du moule



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs

Faire la préparation du moule N° DT 8006 selon IG 0009.

Sceau: Date: AC0883

3.28 VERGE(s)/Unit Total: 3.28 VERGE(s)

AC0884

Wrightlon 5200 Bleu P3

Commentair Qty.:

Commentair Qty.:

3.59 VERGE(s)/Unit

Total:

3.59 VERGE(s)

AC0885 5.0

Feutre de drainage N° Airweave N 10

Tissu à délaminer Release ply B

Commentair Qty.:

3.00 VERGE(s)/Unit

Total:

3.00 VERGE(s)

6.0 ACQQ42

Total:

Stretchlon 200 poche à vide Vert

Commentair Qtv

AMBO

3.00 VERGE(s)/Unit

3.00 VERGE(s)

9.7 oz Weave "S" glass #FG-778150-125Y Volan Finish

Commentair Qty.:

4.5 VERGE(s)/Unit

Total:

4.5 VERGE(s)

9.7 oz Weave "S" glass #FG-778150-125Y Volan Finish

N° de Lot: 1-30234-/

		•	
	÷		
			,

Mardi, 2011-04-19 07:37:22 Date: Pascal Carignan Utilisateur: Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEPOD DOOR RH DART US DART AEROSPACE LTD Client: Numéro Job: 32791 Numéro Article: DKC134-0060 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y AC0886 8.0 Commentair Oty.: 2,2500 ROULEAU(s)/Unit Total: 2.2500 ROULEAU(s) Fiberglass 12 oz Unidirectional AMB0349 9.0 1.00 VERGE(\$ Commentair Qty.: 1.00 VERGE(s)/Unit Total: N° de Lot: Fiberglass 12 oz Unidirectional PREP-GENERAL Préparation du matériel 10.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs Tailler le matériel selon les différents patrons de découpe. Appliquer le ruban jaune tout le tour du stretchlon 200 en laissant le papier sur le coté non en contact avec le sac à vide. Afin d'accélérer le processus de taillage, tailler les plis de 9.7 oz. tous en même temps en les superposants les uns sur les autres/ Sceau:_PD Catalyst N° DDM-9 AMB0286 11.0 Commentair Qty.: 0.0080 GALLON(s)/Unit Catalyst N° DDM-9 N° de Lot: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. AMB0212 12.0 0.500 LITRE(s)/Unit Commentair Qty.: Total: 0.500 LITRE(s) Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. N° de Lot: PREP-GENERAL Préparation du matériel 13.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs Faire la préparation de la résine selon les quantitées requises, mix ratio 1.5% catalyst par quantité de résine. Sceau: 14.0 Faire le laminage

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

Sceau

À l'aide d'un rouleau de 2" dia. appliquer une couche de résine sur le moule et ensuite imbiber un pli de tissu 9.7 oz.

ST !

ES (OCLAS COMPO 34

Pana

				41.7	
					•
	,				
4.					

Mardi, 2011-04-19 07:37:22 Date: Pascal Carignan Utilisateur: Feuille de Procédé DART AEROSPACE LTD Nom Dessin: SPACEPOD DOOR RH Client: DART US Numéro Article: DKC134-0060 Numéro Job: 32791 Numéro Job: Description: # Séq.: Machine ou Opération: R GING Faire le bagging sur la pièce 15.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs Faire la poche à vide selon IG 0012. Laisser sécher pendant 4 heures minimum. Heure Fin Curing: 8 : 00 Heure début Curina: / sceau: AMB0286 Catalyst N° DDM-9 16.0 0.0120 GALLON(s) Total: Commentair Qty.: 0.0120 GALLON(s)/Unit 27829-1 Catalyst N° DDM-9 N° de Lot: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 17.0 AMB0212 0.300 LITRE(s)/Unit Total: 0.300 LITRE(s) Commentair Qty.: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min N° de Lot: PREP-GENERAL Préparation du matérie 18.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs Faire la préparation de la résine selon les quantitées requises, mix ratio 1.5% catalyst par quantité de résine et imbiber toutes les surfaces du Foam Core selon IG0105. Date: 22-4-11 Sceau: DKC134-0057 Foam Core N° D3186-102 (Porte D3186-2) 19.0 Commentair Qty.: 1 UNITE(s)/Unit Total: 1 UNITE(s) N° de Job: 328/7 Foam Core N° D3186-102 (Porte D3186-2) Polybond B46F 20.0 AAC1611 0.090 KIT(s) 0.090 KIT(s)/Unit Total: Commentair Qty.: N° de Lot: Polybond B46F 21.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs Retirez le bagging. Pour aider au positionnement de 12 oz., positionner le gabarit de trimage dans le moule et tracer son contour sur le 9 oz. Retirez le gabarit de trimage.

Positionner le foam core à l'aide du gabarit prévu à cet effet et tracer le contour sur le 9 oz. (Vous devriez

maintenant avoir 2 contours de tracé sur le 9 oz.)

Page 3

			ż			
•						

Mardi, 2011-04-19 07:37:23 Date: -Utilisateur: Pascal Carignan Feuille de Procédé Client: DART US DART AEROSPACE LTD Nom Dessin: SPACEPOD DOOR RH Numéro Article: DKC134-0060 Numéro Job: 32791 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: Appliquer une couche de Polybond B64F à l'endos du Foam Core N° DKC134-0057 et positionner le foam Core sur le moule selon le dessin, et selon les lignes de positionnement prévues à cet effet. Date: 3-5-// Sceau: 22.0 Faire le bagging sur la pièce Commentair Setup: 0,00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs Faire la poche à vide selon IG 0012. Retirer le bagging avant la fin de la polymérisation (entre 1h et 1h30) afin d'enlever le surplus de Polybond. Heure Fin Curing: 11:50 Heure début Curing: 10:30 Date: 3-5-1/sceau: 23.0 A.0400 GALLON(s) Commentair Qtv.: 0.0400 GALLON(s)/Unit Total: Catalyst N° DDM-9 N° de Lot: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. AMB0212 24.0 Commentair Qty.: 1.000 LITRE(s)/Unit Total: 1.000 LITRE(s) N° de Lot. 3 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min 25.0 PREP-GENERAL Préparation du matérie Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs Faire la préparation de la résine selon les quantitées requises, mix ratio 1.5% catalyst par quantité de résine. Sceau: 26.0 Faire le laminage Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs Faire le laminage d'un pli de 9.7 oz. Faire le laminage d'un pli de 12 oz. tout le tour de la porte. Faire le laminage d'un pli de 9.7 oz. Sceau:

Pana A

Mardi, 2011-04-19 07:37:23 Date: -Pascal Carignan Utilisateur: Feuille de Procédé Client: DART US DART AEROSPACE LTD Nom Dessin: SPACEPOD DOOR RH Numéro Article: DKC134-0060 Numéro Job: 32791 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: 27.0 BAGGING Faire le bagging sur la pièce Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs Faire la poche à vide selon IG 0012. Laissez Sécher 4 heures minimum Heure Fin Curing: 4:00 Heure début Curina: Démoulage de la pièce 28.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs Démouler la pièce en faisant bien attention aux coins & Edges. Sabler la surfaces de la pièce qui était en contact avec le moule afin d'éliminer le fini lisse de celui-ci. // Sceau: 29.0 Trimage Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs Trimer le contour de la pièce à l'aide du gabarit de trimage prévu à cet effet. 5 /// Sceau: Date: Dupont Primer N° 7704S AAC1021 30.0 Total: 0.1400 UNITE(s) Commentair Qty.: 0.1400 UNITE(s)/Unit N° de Lot: 1-29624-2 Dupont Primer N° 7704S AAC1101 N° 7775S, Dupont Activator - Reducer Chromabase 31.0 Commentair Qty.: 0.0283 UNITE(s)/Unit Total: 0.0283 UNITE(s) N° de Lot:<u>/- 29/79-</u> 3 N° 7775S, Dupont Activator - Reducer Chromabase 32.0 PRIMER Application primer Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs Appliquer une couche de primer selon IG 0008. 35) # dc fiche de mélange: 1/1 Date 10 maido/ Sceau:

Page 5

		: : *	: *	1111111